

# Sonnenschutzzentrale

NOVASONIC MC 8 Software-Version 4.0 Nachfolger der Hüppe DIGISONIC MC





# -Partner für Steuerung-

HANDBUCH NOVASONIC MC 8 SOFTWARE 4.0 AUSGABE 001 2009 SEITE 1-24



# **Allgemeine Beschreibung**

Bei der NOVASONIC MC 8 handelt es sich um eine Sonnenschutz-Zentrale mit modernster Mikroprozessor-Technik. Sie ist geeignet zur Ansteuerung von maximal 8 Fassaden für den unterschiedlichsten Sonnenschutz (Markisen, Außenraffstore), sowohl für den Wintergarten, Wohngebäude als auch für das größte Verwaltungsgebäude. Mit den entsprechenden Sensoren und internen programmierbaren Befehlen, sind folgende Funktionen möglich:

# Funktionsübersicht der NOVASONIC MC 8

Handbedienung Windüberwachung Regenüberwachung Kälteabschirmung Eisüberwachung Lichtsteuerung mit Licht-Zeit-Kombination	an der Fronttastatur selektive und redundante Windüberwachung. schützt das Sonnenschutzprodukt vor Nässe. Schutz gegen Auskühlung des Gebäudes in der Nacht kombiniert mit Regen und Außentemperatur Freigabezeiten für die Lichtsteuerung. Für jeden Kanalausgang können 24 Zeitabschnitte (2 je Monat) eingegeben werden.
Lamellenvorwahl oder	Öffnen der Lamellen nach einen Abbefehl.
Lamellenwinkelautomat	Öffnen der Lamellen je Monat unterschiedlich. ( Auswahl aus 4 fest eingestellten Winkeln )
oder	
Lamellenhöhenwinkelautomat	Öffnen der Lamellen nach den Sonnenhöhenstand.
oder	(Auswahl aus 4 fest eingestellten Winkeln)
Lamellenhöhenwinkelautomat	Öffnen der Lamellen nach den Sonnenhöhenstand.
mit Nachführung	( Auswahl aus 4 fest eingestellten Winkeln). Danach weiteres Öffnen oder Schließen der Lamellen nach Sonnenverlauf.
Lichtautomatik Ein/Aus über Zeit	Ein-/Ausschalten der Lichtautomatik über Zeit, je Tag einstellbar.
Auf und gesperrt Funktion	Daueraufbefehl je Kanal für Arbeiten an der Fassade.
Temperatursteuerung	Beispiel: Wintergarten
Temperatur-Lichtsteuerung	Nutzung der Sonnenenergie
Zeitfunktionen	Auf/Abbefehle nach eingestellter Zeit.
Bedienercode	Bedienung der Zentrale nur über den eingegebenen Code möglich.

Statusanzeigen für die jeweiligen Fassaden, Digitalanzeige von Windgeschwindigkeit, Tageszeit und Datum.

Parallelbedienung mit Zusatzgerät (NOVASONIC MC 8 Parallelschnittstelle) möglich. (Auf/Ab je Fassade, Stopp u. Lichtautomatik Ein/Aus) Mit integrierten potentialfreien Kontakten können Zustandsmeldungen geschaltet werden. (Oben/unten je Fassade und Lichtautomatik Ein / Aus).

# Inhalt:

Tableau-Übersicht	Seite 03
Inbetriebnahme	Seite 03
Systemkonfiguration	Seite 05
Anzeigefeld Betriebszustand mit Statusanzeige und manuelle Befehlseingabe	Seite 07
Zu den Menüpunken	Seite 08
Einstellen der Betriebsdaten	Seite 09
Funktionsstruktur Windüberwachung	Seite 19
Funktionsstruktur Lichtsteuerung	Seite 20
Lamellenwinkelautomat	Seite 21
NOVASONIC MC 8 Anschlußplan Sensoren	Seite 22
NOVASONIC MC 8 Anschlußplan 24V- Kleinspannungsverteiler	Seite 23
NOVASONIC MC 8 Aufbauzeichnung – a. P. Ausführung	Seite 24
NOVASONIC MC 8 Aufbauzeichnung – a. P. Ausführung	Seite 24



# **Tableau-Übersicht**

Alle Systemeingaben erfolgen über die Zehnertastatur und die vier Cursortasten unterhalb des Displays. Vier zusätzliche Tasten sind für die Direkteingabe der Befehle Auf, Ab, Stop und Lichtautomatik Ein/Aus (AUTO) vorgesehen.



- 3 Cursortasten (Pfeiltasten)
- 4 Tasten AUF-AB-STOP und AUTO (Lichtautomatik Ein/Aus)
- 5 DEL-Taste
- 6 Enter Taste

# Inbetriebnahme

Nach Anlegen der Versorgungsspannung ertönt 2 x kurz hintereinander ein Signalton und im Display erscheint für einige Sekunden das Bild.



Anschließend wird ein Selbsttest der Hardware durchgeführt. Eine Fehlermeldung wird mit zwei Signaltönen gemeldet, mit Anzeige im Display. (Fehlermeldung.)

# In diesem Fall bitte den Service anrufen!

04488 983692

Seite 3-24



Nachdem der Selbsttest abgeschlossen ist, erscheint im Display die Anzeige des Betriebszustands mit Statusanzeige.

1:	0 m	20°	Мо	00:00	
2:	0 <sup>m</sup> <sub>s</sub>	24°	01.	01.00	
LIC	CHTAU	ro: Akti <sup>.</sup>	v		
ť					

Anzeige des Betriebszustands mit Statusanzeige

Der Umfang der Anzeige ist abhängig von der Systemkonfiguration des Gerätes. Die einzelnen Anzeigen werden auf Seite 7 erläutert.

# **Systemkonfiguration**

Für weitere Einstellungen ist es erforderlich in der Konfiguration die Kriterien zu benennen, die zur Steuerung des Sonnenschutzes erforderlich sind. (Wie: Anzahl der Fassaden, angeschlossene Sensoren etc.) In der Regel werden diese im Werk voreingestellt.

# Zum Menüpunkt Konfiguration

Ausgangspunkt ist die Anzeige des Betriebszustands mit Statusanzeige im Display. Durch mehrfaches Drücken der DEL Taste erreichen Sie diese Anzeige aus jedem Menüpunkt bzw. Konfigurationsmenü.

Zur Konfiguration → Enter Taste 1xmal betätigen und sie erreichen den Menüblock 1 (ab Seite 8 erklärt) Der Cursor blinkt auf (mehr). Wieder die Entertaste betätigen und Menüblock 2 wird erreicht. (ab Seite 15 erklärt) Der Cursor blinkt auf Konfig, wieder die Entertaste betätigen und das folgende Bild erscheint.



Die Konfiguration kann in jedem Eingabefeld abgebrochen werden. Vorher eingegebene Daten bleiben erhalten. 526 oder 356 Der Code ist abhängig von der Softwareversion Ab Version nova-hüppe 4.0 356 alte Digisonic MC 526

Geben sie nun in den folgenden Abfragen die für Ihr Objekt gültigen Parameter ein. Nach der Eingabe die Enter-Taste betätigen und sie erreichen das nächste Eingabefeld. Alle eingegebenen Daten werden sofort übernommen.



# Anzahl der Fassaden

Anzahl der am Objekt zu steuernden Fassaden eingeben.

# Anzahl der Lichtsensoren

Anzahl der am Objekt montierten Lichtsensoren eingeben. In der Regel ist ein Lichtsensor auf dem Dach montiert.



#### Steuerungs-Komponenten Produktunterlagen

Für jede Fassade werden in den folgenden Eingabefeldern der Type des Sonnenschutzes, die Laufzeit und die Lichtsensor Nr. eingegeben.

Mit Hilfe der Pfeiltasten Rechts ► und Links ◄ kann eines der Eingabefelder angewählt werden. Das jeweils angewählte Eingabefeld wird durch den blinkenden Cursor angezeigt. Mit den Pfeiltasten hoch ▲ oder runter ▼. stellen sie den entsprechenden Wert ein. Eingegebene Werte werden sofort übernommen.

KONFIG: Fassade 1 Type: Laufzeit: 00:50 Lichtsensor 1

Type: siehe unten

Laufzeit: Die Zeit, die der Sonnenschutz benötigt um auf- oder abzufahren + ca. 3sec. (min:sec) Je nach Anzahl der angeschlossenen Lichtsensoren die entsprechende Lichtsensor Nr. eingeben. In der Regel ist ein Differenz-Lichtsensor montiert.

In der Konfiguration wird unter Type: der anzusteuernde Sonnenschutz benannt. Hier gibt es folgende Eingabemöglichkeiten.

Type:	Markise/Textil	Eingabe für die Produkte:
		Markisen, Senkrechtmarkisen, Schlittenmarkisen,
		Fallarmmarkisen, Markisoletten.
Type:	ARS80	Eingabe für die Produkte:
		Außenraffstores ARS 80, ARS 90Z – Z-Lamelle, ARS 80 FL
		Flachlamelle, ARS 60 FL – Flachlamelle.
		Durch Typewahl ARS 80 wird im Menüpunkt Wendewinkel, die
		Eingabe für eine Wendezeit der Lamellen (Öffnung der Lamellen
		nach einen Abbefehl) freigegeben.
Type:	ARS800	Unterstützt die Wendung der Außenraffstores ARS 801, 802,
		ehemals Fa. HüppeForm und Hüppelux.
Туре	ARS90	Ein spezieller Außenraffstore, Sondersoftware erforderlich.
Туре	DrehLam	Unterstützt die Wendung von Drehlamellen

KONFIGURATION: Dämmerungssensor ? (0 oder 1): 0 Eingeben:0-1 ◀┘ DEL

# **Dämmerungssensor**

Bei angeschlossenem Sensor die 1 eingeben.

KONFIGURATION: Regensenor ? (0 oder 1): 0 Eingeben:0-1 ◀ DEL

# **Regensensor**

Bei angeschlossenem Sensor die 1 eingeben.

# Steuerungs-Komponenten Produktunterlagen



KONFIGURATION: Außentemperatursensor: Eingeben:0-1 ◀ DEL

ABGLEICH AußenTemp gemessene Temp: 25° Korrekturwert: 3° Eingeben:0-1 ↓ DEL

KONFIGURATION: Innentemperatursensor: Eingeben:0-1 DEL

ABGLEICH InnenTemp gemessene Temp: 25° Korrekturwert: 3° Eingeben:0-1 ↓ DEL

.KONFIGURATION: WINDSENS1 WINDSENS2 Einh m/s keiner Faktor 4.0

.KONFIGURATION: Lamellenwinkelautomat freigeben: 0 Eingeben:0-1 ↓ DEL

.KONFIGURATION: ◀ für erforderlichen Neustart drücken ! ◀ DEL

# <u>Außentemperatursensor</u>

Bei angeschlossenen Sensor die 1 eingeben. Bei Eingabe 0 folgt nächstes Fenster nicht

### Abgleich Außentemperatursensor

Der gemessene Wert kann vom tatsächlichen Wert abweichen. Korrektur vornehmen.(von 20 bis -20 Grad möglich)

#### **Innentemperatursensor**

Bei angeschlossenem Sensor die 1 eingeben. Bei Eingabe 0 folgt nächstes Fenster nicht.

### Abgleich Innentemperatursensor

Der gemessene Wert kann vom tatsächlichen Wert abweichen. Korrektur vornehmen.(von 20 bis -20 Grad möglich)

# **Windsensor**

Hier die angeschlossenen Windsensoren aktivieren und für die Anzeige die Einheit wählen. In der Regel m/s. Der Faktor ist abhängig von der Type des Windsensors. Diese Angaben finden sie auf der Seite 9.

#### Lamellenwinkelautomat Das automatische Öffnen der Lamellen nach den Sonnenhöhenstand. Siehe Seite 21 Bei Eingabe 0 ist der Öffnungswinkel nach einem Abbefehl im Menüpunkt Wendewinkel eingebbar. Siehe Seite 15

# Ende der Konfiguration

Am Ende der Konfiguration erscheint das Fenster mit der Aufforderung die Enter-Taste zu drücken, zum Neustart. Für einen kurzen Moment erscheint im Display Hüppe SW-Version 4.0 begleitet von 2 Signaltönen. Mit DEL springen sie zurück zum Beginn der Konfiguration.

# Danach erscheint das Anzeigefeld- Betriebszustand mit Statusanzeige- im Display.

HANDBUCH NOVASONIC MC 8 SOFTWARE 4.0 AUSGABE 001 2009 Seite 6-24



# Anzeigefeld Betriebszustand mit Statusanzeige

Der Umfang der Anzeige ist abhängig von der Systemkonfiguration des Gerätes. In der Regel wird die Konfiguration im Werk durchgeführt. Konfiguration ab Seite 4.



7 Datum 8 Licht Au

Licht Automatikanzeige:

Hier wird der Zustand der Lichtautomatik angezeigt. Mit der Taste AUTO wird die Lichtautomatik für alle Fassaden ein oder ausgeschaltet. Bei eingeschalteter Lichtautomatik werden die einzelnen Fassaden lichtabhängig gefahren. Jedoch müssen die Fassaden im Menüpunkt LichtAuto freigegeben sein. (Siehe Seite 17 und Funktionsstruktur Lichtsteuerung Seite 20)

LiAuto: AUS(AUTO-Tas)Lichtautomatik ist ausgeschaltet (Taste AUTO)LiAuto: AktivLichtautomatik ist eingeschaltet (Taste AUTO)Im Menüpunkt WoPrg(Seite 12)kann die Lichtautomatik zusätzlich zeitgesteuert ein und ausgeschaltet werden.LiAuto: AUS(WochePrg)Lichtautomatik ist ausgeschaltet. (zeitgesteuert)LiAuto: AUS(WoPrg, Ta)Lichtautomatik ist ausgeschaltet. (zeitgesteuert und Taste AUTO)

#### 9 Statusanzeigen der Fassaden

1:	0 m	20°	Mo 00:00
2:	0 1	$24^{\circ}$	01.01.00
LIC	CHTAUT	ro: Akti	iv
* *	€ - ↓	↓↑★	<del>1</del> جا
	An An	zeige zeige	<b>↑</b> ↓ *

Fassade ist auf oder abgefahren. Blinkender Pfeil: Zentrale ist aktiv. Fassade ist vorgewählt. (Mit DEL Taste Vorwahl löschen). Status der Fassaden unbekannt. Fahrbefehl war bisher kürzer als die 1/2 Laufzeit.

G = Auf und gesperrt für mindestens 1 Fassade aktiviert.

R = Regenmeldung

Seite 7-24

Seite 16 Seite 16 Seite 13



# (Menüblock 1 und 2)

Durch Drücken der ENTER-Taste, während im Display der Betriebszustand mit Statusanzeige angezeigt wird, erscheint der Menüblock 1. mit den Menüpunkten Wind, Licht, Regen, Temp (Temperatur), Verzö (Lichtverzögerung), LichtZeit (Licht-Zeit-Kombination), Zeitfkt (Zeitbefehle), KälteA (Kälteabschirmung), WoPrg (Lichtautomatik-Wochenprogramm) und Wendewinkel, der Cursor blinkt auf <mehr>.

# **Menüblock 1**

-			
	Wind	Licht	Regen
	Temp	Verzö	LichtZeit
	Zeitf	kt Käl	lteA WoPrg
	Wendew	vinkel	<mehr></mehr>

Über <mehr>, durch Drücken der ENTER-Taste erscheint Menüblock 2 mit den Menüpunkten ABnachWind Info, Test, Auf+Sperre, Lichtauto (Lichtautomatik), Konfig (Konfiguration), Dämmerung, Uhr, und Bediencode, der Cursor blinkt auf Konfig.

# Menüblock 2

ABnachWind	Info	Test	
Auf+Sperre	Licht	Auto	
Konfig Däm	merung	Uhr	
Bediencode	<zur< td=""><td>ück&gt;</td><td></td></zur<>	ück>	

Durch Drücken der Pfeiltasten wird der Cursor auf den Anfangsbuchstaben der Menüpunkte gestellt und mit der ENTER-Taste wird der gewünschte Menüpunkt geöffnet.

Das Menü kann mit der DEL-Taste verlassen werden und es erscheint wieder die Menüauswahl. Ein weiterer Druck auf die DEL-Taste führt zurück zum Anzeigefeld Betriebszustand mit Statusanzeige.

Blinkt der Cursor auf Konfig wird durch Drücken der Enter Taste die Konfiguration erreicht.



Siehe Seite 4 Systemkonfiguration.



# Menüpunkte im Menüblock 1

### Menüpunkt Wind

Im Menüpunkt Wind wird für jede Fassade der Windgrenzwert, die Verzögerungszeit und Sperrzeit eingestellt. Mit den Pfeiltasten können die einzelnen Eingabefelder erreicht werden. Das jeweils angewählte Eingabefeld wird durch den blinkenden Cursor angezeigt.

١

2 Verzögerungszeit (0 – 59 sec)



Wichtig: Zur korrekten Windauswertung den Faktor zum Windsensor in der Konfiguration eingeben.

Nindsensor	3681.09.0010	Faktor	5,6	
Nindsensor	3681.01.0002	Faktor	1,0	
Nindsensor	3681.43.0000	Faktor	2,6	
Nindsensor	3681.46.0000	Faktor	4,0	aktueller
Nindsensor	3681.10.0010	Faktor	1,0	aktueller

#### Voreingestellte und empfohlene Einstellungen.

Verzögerung10secSperrzeit 05:00entsprechen 5 MinutenWind-GrenzwertJe nach ProduktARS12m/s bis 15m/sTextil8m/s und nach Vorgabe.

3 Sperrzeit (min:sec)

4 Fassadennummer (1 – 8) Über die Ziffertasten die Fassade vorwählen.

5 Windgrenzwert (1 - 30 m/s; - = keine Windüberwachung)

# Windsensorzuordnung (siehe auch Funktionsstruktur Windüberwachung Seite 19)

Sind 2 Windsensoren angeschlossen, können diese jedem Ausgang der NOVASONIC MC 8 zugeordnet werden.

Beispiele:

Redundante Windüberwachung Fassade 1

Eingabe: W W	/ind Sensor 1 /ind Sensor 2	Fass: 1 Fass: 1	Grenzw: Grenzw:	15m/s 15m/s	÷	nicht eingebbar, wenn nur 1 Windgeber konfiguriert ist.
Windüberwa	achung Fassade	2 mit Wine	dsensor 1			
Eingabe: Wind Senso Wind Senso	or 1 Fass: 2 or 2 Fass: 2	Grenzw: Grenzw:	15m/s -		÷	nicht eingebbar, wenn nur 1 Windgeber konfiguriert ist.

# Funktionsweise der Windüberwachung.

Wird der eingestellte Windgrenzwert (5) für die jeweilige Fassade länger als die eingestellte Verzögerungszeit (2) Böenzeiten werden addiert- überschritten, erfolgt ein Aufbefehl. Die Länge des Aufbefehls ist mindestens die Zeit, die unter Sperrzeit (3) eingegeben wurde. Wird in dieser Zeit der Grenzwert abermals überschritten, beginnt die Sperrzeit von neuem zu laufen. Bleibt der Windgrenzwert länger als die eingestellte Sperrzeit unterschritten so endet der Windalarm.

Der Windalarm hat die höchste Priorität und ist nicht abschaltbar. Die manuelle Bedienung, vor Ort ist in dieser Zeit nicht möglich.

nova hüppe

### Steuerungs-Komponenten Produktunterlagen

# <u>Menüpunkt Licht</u> (siehe auch Funktionsstruktur Lichtsteuerung Seite 20)

Mit Hilfe der Pfeiltasten können die einzelnen Eingabefelder (Lichtsensornummer, obere Grenze, untere Grenze) angewählt werden. Das jeweils angewählte Eingabefeld wird durch den blinkenden Cursor angezeigt.

- Lichtsensornummer (1 8) In der Regel ist nur ein Differenz-Lichtsensor angeschlossen.
   Der momentan eingelesene Lichtwert.
  - Der momentan eingelesene Lichtwert.

2	
LICHTWERTE SENSOR	1
aktuell:	40%
obere Grenze:	70%
untere Grenze:	60%
3	
	4

Voreingestellte und empfohlene Werte

Obere Grenze50%Untere Grenze20%

Wird der obere Grenzwert überschritten erfolgt nach Ablauf der im Menüpunkt <u>Verzö</u> eingestellten Verzögerungszeit ein Abbefehl auf die lichtautomatisch freigegebenen Fassaden. Wird der untere Grenzwert unterschritten erfolgt nach Ablauf der im Menüpunkt Verzö eingestellten Verzögerungszeit ein

Aufbefehl auf die lichtautomatisch freigegebenen Fassaden.

- 3 Oberer Lichtgrenzwert (0 100%)
- 4 Unterer Lichtgrenzwert (0 100%)

# Menüpunkt Verzö

Beim Über- oder Unterschreiten, der im Menü Licht eingegebenen Lichtgrenzwerte, werden die Fahrbefehle verzögert durchgeschaltet. Dadurch wird ein ständiges Auf- und Abfahren der Sonnenschutzanlagen durch die Lichtsteuerung verhindert. Eine weitere Einstellmöglichkeit, um das ständige Auf - und Abfahren der Sonnenschutzanlagen zu verhindern, gibt es im Menüpunkt LichtZeit (nur 1xAB)

- 1 Fassade (1 8)
- 2 AUF-Verzögerung (Minuten, Sekunden)
- 3 AB-Verzögerung (Minuten, Sekunden)



Die Verzögerungszeiten können je Fassade eingegeben werden. Voreingestellte und empfohlene Werte Auf-Verzögerung 59min 00s Ab- Verzögerung 00min:30s

#### Menüpunkt LichtZeit

Im Menüpunkt Licht-Zeit-Fenster werden für jede Fassade Zeitabschnitte eingegeben, die analog zur Besonnungszeit dieser Fassade sind. (Richtwerte für weitere Fassaden siehe Tabelle auf Seite 11).



# Status: ganzen Tag freigegeben

Mit dieser Einstellung wird der Sonnenschutz gemäß der eingestellten Lichtgrenzwerte auf und abgefahren. Beispiel: Wintergarten, wenn immer alle Anlagen fahren sollen, oder wenn der Lichtsensor an der Fassade montiert ist.

Seite 10-24



Status: Eingeschaltet Frei: 000 08:10 Uhr Gesperrt 19:00 Uhr	ZEITFENSTER	Fassade (1)
Frei: 000 08:10 Uhr Gesperrt 19:00 Uhr	Status: Eing	eschaltet
Gesperrt 19:00 Uhr	Frei: 000	08:10 Uhr
	Gesperrt	19:00 Uhr

ZEITFENSTER Fassade $1$
Status: Ein (nur 1xAB)
Frei: 000 ab 08:10 Uhr
Gesperrt ab 19:00 Uhr

# Freigabezeiten

### Status: Eingeschaltet

Mit dieser Einstellung wird der Sonnenschutz gemäß der eingestellten Lichtgrenzwerte auf und abgefahren, jedoch nur im angegebenen Zeitraum. (Zeitfenster) Beispiel: von 08:10 bis19:00 Uhr (SSW Fassade) Weitere Zeitangaben für Fassaden siehe Tabelle unten. Am Ende des Zeitfensters erfolgt ein Aufbefehl.

# Status: Ein (nur 1xAB)

Mit dieser Einstellung wird der Sonnenschutz gemäß des eingestellten oberen Lichtgrenzwert abgefahren, jedoch nur im angegebenen Zeitraum. (Zeitfenster) Der untere Lichtgrenzwert wird nicht berücksichtigt. Am Ende des Zeitfensters erfolgt der Aufbefehl.

Frei: 000 Bei dieser Einstellung wird für jede Fassade eine Freigabezeit eingegeben, die für jeden Tag gültig ist.

(Standardwerte für die Fassaden).

	Frei:	Gesperrt::
Ν	04:00	08:00
NO	04:00	11:30
0	04:00	13:00
SO	04:00	14:30
S	06:30	17:00
SW	09:30	20:30
W	13:00	20:30
NW	14:30	20:30

**Frei: 001** Bei dieser Einstellung wird die aktuelle Freigabezeit aus einer Tabelle angezeigt. 2 Freigabezeiten je Monat können in diese Tabelle abgelegt werden. Somit kann eine Fassade exakter licht-zeit gesteuert werden. (Beschattung durch nebenstehende Gebäude, oder Eigenbeschattung).

#### Eingabe der Freigabezeit in die Tabelle.

Frei:	с с				
011	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte Januar	Frei: 06:05	Gesperrt	13:00
012	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte Januar	Frei: 06:10	Gesperrt	13:05
021	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte Februar	Frei: 06:15	Gesperrt	13:10
022	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte Februar	Frei: 06:20	Gesperrt	13:15
031	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte März	Frei: 06:25	Gesperrt	13:20
032	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte März	Frei: 06:30	Gesperrt	13:25
041	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte April	Frei: 06:35	Gesperrt	13:30
042	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte April	Frei: 06:40	Gesperrt	13:35
051	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte Mai	Frei: 06:45	Gesperrt	13:40
052	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte Mai	Frei: 06:50	Gesperrt	13:45
061	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte Juni	Frei: 06:55	Gesperrt	13:50
062	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte Juni	Frei: 07:00	Gesperrt	13:55
071	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte Juli	Frei: 07:00	Gesperrt	13:55
072	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte Juli	Frei: 06:55	Gesperrt	13:50
081	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte August	Frei: 06:50	Gesperrt	13:45
082	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte August	Frei: 06:45	Gesperrt	13:40
091	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte September	Frei: 06:40	Gesperrt	13:35
092	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte September	Frei: 06:35	Gesperrt	13:30
101	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte Oktober	Frei: 06:30	Gesperrt	13:25
102	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte Oktober	Frei: 06:25	Gesperrt	13:20
111	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte November	Frei: 06:20	Gesperrt	13:15
112	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte November	Frei: 06:15	Gesperrt	13:10
121	Eingabe für die Freigabezeit	1.Hälfte Dezember	Frei: 06:10	Gesperrt	13:05
122	Eingabe für die Freigabezeit	2.Hälfte Dezember	Frei: 06:05	Gesperrt	13:00
Frei:	Nach Eingabe der Freigabezeiten, Fre	ei: auf 001 einstellen.			
001	Anzaiga dar aktuallan Eraigahazait				

**001** Anzeige der aktuellen Freigabezeit.

**S**EITE 11-24



# Menüpunkt WoPrg

Im Menüpunkt Wochenprogramm kann die durch die AUTO Taste eingeschaltete Lichtautomatik für jeden Wochentag zusätzlich zeitgesteuert (Auto selektiv) aus- und eingeschaltet werden. Wird diese Funktion nicht benötigt, muss für jeden Wochentag LichtAutom. immer freigegeben eingestellt sein



Beim Einschalten der Lichtautomatik über die AUTO Taste oder zeitgesteuert, werden Fahrbefehle ausgelöst die abhängig vom momentanen Zustand der Licht-Zeitsituation sind.

# Menüpunkt Zeitfkt

Im Menüpunkt Zeitfunktion können die Fassaden zeitgesteuert (d.h. zu einer bestimmten Uhrzeit) AUF oder AB gefahren werden.

1 Fassadennummer (1 – 8)

1

- 2 Status (aktiv = eingeschaltet, inaktiv = ausgeschaltet)
- 3 Zeiteingabe für den Ab- oder Auf-Befehl (Stunden, Minuten)



Zeitbefehle je Fassade und Tag (oder alle Tage gleich). Beispiel: Fassade 1 Montag Abbefehl erfolgt um 14:31

Aufbefehl erfolgt nicht.

### Steuerungs-Komponenten Produktunterlagen



### Menüpunkt Regen

Im Menüpunkt Regen wird festgelegt, welche Fassade bei Regenmeldung einen AUF-Befehl erhalten soll.

Anzeige: aktiv = Regen inaktiv = kein Regen Fassade keine Freigabe 2 Angewählte Fassade 3 4 Verzögerungszeit (0 - 59 sec) **REGEN** inaktiv aktiv = Regen inaktiv = kein Regen Verzögerung: (10) sec Verzögert den Regenaufbefehl. Voreinstellung 1sec. freigeg. Fassaden: Regenüberwachung, Fassadennummer eingeben. Die Fassaden 3,4,6,7 u.8 sind für eine Regenüberwachung (-) 3 4 6 (7) 8 \_ freigegeben. Mit Ziffer 0 wird die Eingabe zurückgesetzt. ż 3

#### Der Regenalarm ist allen anderen Automatikfunktionen, incl. der manuellen Bedienung, übergeordnet.

### Menüpunkt Temperatur

Im Menüpunkt Temperatur können jeweils für den Außen- und den Innentemperatursensor der obere und der untere Grenzwert eingestellt werden.

#### Temperatur Außensensor

- 1 Oberer Grenzwert (- 25 °c bis + 75 °C)
- 2 Unterer Grenzwert (- 25 °c bis + 75 °C) 3 Temperaturistwert (Außentemperatur)
- 3 Temperaturistwert (Außentemperatur) 4 Nicht angewählte Fassade
- 4 Nicht angewählte Fassade
- 5 Angewählte Fassade



#### **Eisalarm:**

Bei Außentemperaturen unterhalb des unteren Grenzwerts UG und gleichzeitigem ansprechen des aktiven Regensensors werden die angewählten Fassaden aufgefahren und gesperrt, d.h. ein anschließendes Abfahren der Behänge ist nicht möglich. Sobald die Außentemperaturen über den oberen Grenzwert OG steigen, werden die angewählten Fassaden wieder freigegeben.

#### Hinweis:

Der Versuch den Sonnenschutz vor Eisschäden zu sichern, ist grundsätzlich problematisch. Da die Temperatur und Regenmessung nicht alle Gebäudebereiche erfasst, ist mit Vereisung von Sonnenschutzanlagen zu rechnen, die dann beim Aufbefehl zerstört werden. (zentraler und lokaler Aufbefehl).

#### Neue Steuerungsvariante.

Bei Verwendung der neuen Motorsteuergeräte mit Schaltersperre, wird für den Zeitraum der Eismeldung die Vorortbedienung gesperrt. Es erfolgt kein zentraler Aufbefehl. Sobald die Außentemperaturen über den oberen Grenzwert OG steigen, wird die Schaltersperre aufgehoben.



# Raumklimatisierung : Nutzung der Sonnenenergie

Bei Innentemperaturen unterhalb des unteren Grenzwertes UG wird der Sonnenschutz trotz großer Helligkeit (Sonnenschein) nicht abgefahren. → Nutzung der Sonnenenergie zur Anhebung der Raumtemperatur. Erst bei Innentemperaturen über dem oberen Grenzwert OG, werden bei entsprechender Helligkeit (Sonnenschein) die Sonnenschutzanlagen abgefahren. Ein weiteres Ansteigen der Raumtemperatur durch Sonneneinstrahlung wird verhindert.

#### Temperatur Innensensor



4 Fassade nicht freigegeben.

5 Fassade freigegeben.

### Menüpunkt KälteA

Im Menüpunkt Kälteabschirmung können einzelne Fassaden zum Zweck der nächtlichen Kälteabschirmung abgefahren werden. Es folgt nach dem Abbefehl keine Öffnung der Lamellen, die Behänge werden geschlossen gehalten.

- 1 Fassadennnummer (1 8)
- 2 Status (aktiv = eingeschaltet und Zeiteingabe erscheint, inaktiv = ausgeschaltet)
- 3 Ab- oder Auf-Befehl-Zeit (Stunden, Minuten)



Fassade vorwählen AB aktivieren und die Zeit zum Abfahren einstellen. Auf aktivieren und die Zeit zum Auffahren einstellen.



### Menüpunkt Wendewinkel

Im Menüpunkt Wendewinkel kann der Winkel der Lamellen nach dem Abfahren für jede Fassade individuell eingestellt werden. (Bei Markisen und Textilbehängen kann kein Wendewinkel eingestellt werden). Bei speziellen Fragen zum Wendewinkelautomat (Hier nicht beschrieben) wenden Sie sich bitte an den angegebenen Kontakt. Je nach konfiguriertem Behangtyp (siehe Menüpunkt Konfiguration (Konfig )) der ausgewählten Fassade erscheint einer der drei folgenden Texte auf dem Display:

- 1 Fassadennummer
- 2 Behangtyp
- 3 Bei Markisen und BUS-Systemen wird kein Wendewinkel eingestellt



Einstellungen zum Winkelautomat (Software 4.0), bitte separate Beschreibung anfordern.

# Menüpunkte Menüblock 2

# Menüpunkt AbnachWind

Im Menüpunkt AbnachWind kann für jede Fassade festgelegt werden, ob der Sonnenschutz nach Beendigung eines Wind-, Regen- oder Eisalarms die Fassade wieder AB fahren soll, wenn die Lichtautomatik dies erfordert. Die Verzögerungszeit muss länger als die Laufzeiteinstellung sein.



Seite 15-24

### Steuerungs-Komponenten Produktunterlagen



# Menüpunkt Info

Im Menüpunkt Info wird die aktuell installierte Softwareversion für Service- und Wartungszwecke angezeigt.

```
Hüppe Sonnenschutz
HSO SW-VERSION 4.0
```

# Menüpunkt Test

Im Menüpunkt Test kann der Testmodus eingeschaltet werden. Im NormBetrieb werden die Fassadenrelais angesteuert im Simulationsmodus werden sie nicht angesteuert. Bei aktiviertem Testmodus erscheint ein "T" im Startmenü.

```
TESTFUNKTIONEN
Fassaden: NormBetrieb
Tagesschnellauf AUS
Zeit: 06Uhr - 22Uhr
```

Testmodus Normbetrieb

oder

```
TESTFUNKTIONEN:
Fassaden: Simulation
Tagesschnellauf AUS
Zeit: 06Uhr - 22Uhr
```

Testmodus Simulation

Die Umschaltung des Testmodus erfolgt mit den Pfeiltasten hoch ▲ oder runter ▼. Die Umschaltung sollte nur erfolgen, wenn gerade keine Behänge gefahren werden.

# Menüpunkt Auf+Gesperrt

Für den Zweck der Fassadenreinigung oder Reparatur können die entsprechenden Fassaden in einen Daueraufbefehl geschaltet werden. Die Bedienung vor Ort ist in dieser Zeit nicht möglich.



 1
 Fassade 3 ist aktiviert
 AUF+gespert (1=EIN)

 2
 Fassade 4 ist deaktiviert
 AUF+gespert (0=AUS)



# Menüpunkt Lichtautomatik

Im Menüpunkt Lichtautomatik kann die Lichtsteuerung für jede einzelne Fassade gesperrt werden. Fassaden, die durch die Lichtautomatik nicht gesteuert werden sollen, auf Auto: 0 setzen.



# Menüpunkt Dämmerung

Im Menüpunkt Dämmerung kann für jede Fassade individuell festgelegt werden, ob der Sonnenschutz beim Überschreiten des oberen Grenzwertes (OGüb) bzw. beim Unterschreiten des unteren Grenzwertes (UGun) auffahren  $(\uparrow)$  oder abfahren  $(\downarrow)$  werden.

Einstellung (-) = es werden keine Fahrbefehle geschaltet.



# Menüpunkt Uhrzeit

Im Menüpunkt Uhr kann die eingebaute Echtzeituhr gestellt werden. Die genaue Uhrzeiteinstellung ist für die ordnungsgemäße Funktion der Steuerung erforderlich.



Seite 17-24



### Menüpunkt Bediencode

Im Menüpunkt Bediencode kann die Abfrage eines Bediencodes als Zugriffschutz auf die Sonnenschutzsteuerung eingestellt werden. Falls der Bediencode aktiviert ist, wird dieser vom Statusbild aus abgefragt, wenn manuelle Befehle mit den Tasten AUF, AB, STOP oder AUTO gegeben werden oder wenn mit ENTER in das Hauptmenü verzweigt werden soll. Als gültiger Bediencode wird der mit diesem Menüpunkt eingestellte Bediencode akzeptiert. Nachdem einmal der richtige Bediencode eingegeben wurde, bleibt er so lange aktiv, solange das Timeout nicht abgelaufen ist; d.h. während dieser Zeit wird nicht erneut nach dem Bediencode gefragt. Bei jedem Tastendruck wird der Timeout neu gestartet, so dass auch über längere Zeit ohne neue Bediencodeabfrage gearbeitet werden kann, wenn ohne größere Pausen bedient wird.

BEDIENCODE:000 (3 Ziffern 000-499 000= Abgeschaltet) Timeout:85 sec

Einstellen des Timeout :

Schrittweise mit den Pfeiltasten hoch ▲ oder runter ▼ oder durch Eingabe von 2 Ziffern, ggf. mit vorangestellter Null (z.B. 05 für 5 Sekunden).



# Funktionsstruktur Windüberwachung



Einstellungen für jeden Kanalausgang (Fassade) vornehmen.



# Funktionsstruktur Lichtsteuerung







# Lamellenwinkelautomat

Grundlage sind 4 Lamellenöffnungszeiten, die produktspezifisch eingestellt werden. In Abhängigkeit von der Jahreszeit und dem zugehörigen Sonnenhöhenwinkel (Elevation) gibt das Steuerprogramm im Laufe der Sonnenanstiegsphase 4 unterschiedliche Lamellenöffnungszeiten mit dem Ziel vor, die Lamellen ohne Direktlichteinfall möglichst weit zu öffnen. Im Rahmen der genannten 4 Stufen werden die Lamellenwinkel automatisch korrigiert. Analog werden nachmittags im Zuge der Sonnenabfallsphase die Lamellen weiter geschlossen. Die Lamellenwinkelkorrektur erfolgt nur, wenn diese aktiviert und der jeweilige Fassadenbereich vorher lichtautomatisch abgefahren wurde.

#### Einstellungsvarianten

1. oder	Lamellenwinkelautomat	Monatliche Zuordnung einer der 4 Lamellenöffnungszeiten. Keine Nachführung.
2.	Lamellenhöhenwinkelautomat	Öffnen der Lamellen nach den Sonnenhöhenstand. Gemäß Sonnenhöhenstand wird nach einem zentralen Abbefehl der aktuelle Winkel gewählt um optimales Licht in den Raum zu lassen, ohne Blendwirkung.
oder 3.	Lamellenhöhenwinkelautomat mit Nachführung	Öffnen der Lamellen nach den Sonnenhöhenstand mit Nachführung. Gemäß Sonnenhöhenstand wird nach einem zentralen Abbefehl der aktuelle Winkel gewählt um optimal Licht in den Raum zu lassen, ohne Blendwirkung. Im weiteren Tagesverlauf erfolgt eine automatische Lamellenwinkelnachführung.

# Die Einstellungsvarianten werden in einem separatem Dokument beschrieben. Bitte anfordern.

Lamellenöffnung

Winkel 1 = fast geschlossen



Lamellenöffnung



Winkel 3 = über 45° geöffnet



Lamellenöffnung



Lamellenöffnung



Winkel 4 = Waagerechtstellung

nova hüppe -Steuerungspartner-

Steuerungs-Komponenten Produktunterlagen

**NOVASONIC MC 8** 

Anschlußplan

24V- Sensoren



HANDBUCH NOVASONIC MC 8 SOFTWARE 4.0 AUSGABE 001 2009

Seite 22-24



# **NOVASONIC MC 8**

Anschlußplan

24V- Kleinspannungverteiler



**S**EITE 23-24



# **NOVASONIC MC 8**

Aufbauzeichnung – a. P. Ausführung



**S**EITE 24-24